

- Para el tipo -500, antes de esta función inserte el E53-EN01, E53-EN02, E53-EN03 o E53-AKB en E5AN, E5EN.
- Para conocer detalles sobre las instrucciones de operación, refiérase al Manual del Usuario de E5CN/AN/EN, E5CN-H/AN-H/EN-H.
- Para conocer detalles sobre las especificaciones de comunicación, refiérase al Manual del Usuario de Comunicaciones E5CN/AN/EN, E5CN-H/AN-H/EN-H.